



Belgacom Videotelephony – Belgacom Maestro 9000 v2.0

Table des matières

1. Introduction	3
2. Aperçu du Belgacom Maestro 9000	3
2.1. Vue avant/côté du vidéotéléphone	3
2.2. Vue arrière du vidéotéléphone	3
3. L'écran LCD et les icônes	4
4. Le clavier du vidéotéléphone	5
4.1. Les touches menu	6
5. Installation du Maestro 9000	8
5.1. Le câblage	8
5.2. Schéma de câblage	9
6. Configuration du vidéotéléphone	10
6.1. Configuration via l'interface web intégrée	10
6.2. Configuration via le clavier	17
7. Utilisation du Maestro 9000	24
7.1. Initier un appel	24
7.2. Recevoir un appel	24
7.3. Faire un double appel ou mettre quelqu'un en attente	24
7.4. Ajouter un numéro de téléphone au carnet d'adresse	25
7.5. Modifier un numéro/un nom du carnet d'adresse	25
8. Informations relatives à l'environnement	27
9. Conditions de garantie	27
10. Déclaration de conformité	27

1. Introduction

Afin d'utiliser et de configurer le Belgacom Maestro 9000 vous devez disposer des éléments suivants:

- Un numéro I-Talk existant et fonctionnel : afin de pouvoir bénéficier de I-Talk vous devez disposer d'une connection à large bande Belgacom, d'un modem multiservice et d'un abonnement I-Talk.
 - o Si vous ne disposez pas encore d'un de ces éléments veuillez contacter votre point de vente Belgacom local ou veuillez consulter le site web suivant: www.belgacom.be/i-talk.
 - o Vous retrouverez plus d'informations concernant la configuration de votre numéro I-Talk sur ce site web: www.belgacom.be/i-talksupport.
- Le numéro de téléphone I-Talk pour votre Belgacom Maestro 9000 et le mot de passe pour ce numéro I-Talk.
- Un port LAN libre sur le modem multiservice (LAN1 ou LAN2). Si vous manquez des ports LAN libres sur votre modem multiservice il est conseillé de brancher un HUB Ethernet.
- Un PC connecté au modem multiservice (câblé ou en mode sans fil) pour configurer le Belgacom Maestro 9000.

2. Aperçu du Belgacom Maestro 9000

2.1. Vue avant/côté du vidéotéléphone



2.2. Vue arrière du vidéotéléphone










1. PC : Port Ethernet (Switch) vers un PC (facultatif) ou vers le modem multiservice
2. LAN : Port Ethernet LAN (vers modem multiservice, sauf si 1 est déjà connecté au modem)



3. Deux ports USB
4. Port d'alimentation 12V
5. Sortie RCA (pour connexion vers un téléviseur p.ex.)
6. Sortie casque (headset) 2,5 mm

3. L'écran LCD et les icônes


Ci-dessous vous avez un aperçu des icônes qui peuvent apparaître sur l'écran LCD.









Icône	Définition icône écran LCD
	Statut de la connectivité <ol style="list-style-type: none"> 1. Fixe + rempli (couleur blanche): connecté au serveur SIP/ adresse IP obtenue - 2. Clignotant (de blanc à rouge): aucune connexion physique (réseau) n'est disponible - 2. Fixe (couleur rouge) + vide: connecté au réseau mais pas enregistré sur le serveur I-Talk.
	Statut téléphone <ul style="list-style-type: none"> - Apparaît à l'écran lorsque le combiné est décroché - N'apparaît pas à l'écran lorsque le combiné est raccroché
	Haut-parleur <ul style="list-style-type: none"> - Clignote lorsque le téléphone sonne ou lors d'un appel entrant - Eteint lorsque le haut-parleur est désactivé - Allumé lorsque le haut-parleur est activé
	Volume du combiné, de la sonnerie du téléphone et du haut-parleur.
	Appel manqué. Cette icône apparaît lorsque vous avez manqué un appel. Le chiffre indique le nombre d'appels manqués.
	Horloge temps-réel. Se synchronise avec l'internet time server.
	Numéro de téléphone





	<p>Adresse IP du vidéotéléphone. Elle est variable.</p>
	<p>Mute : clignote lorsque la fonction mute est activée.</p>

4. Le clavier du vidéotéléphone



4.1. Les touches menu

LINE1- LINE 3	1. Ligne 1, 2 et 3. Il est possible de configurer un numéro I-Talk différent pour chacune de ces touches (Pour le moment il est uniquement possible de disposer de deux numéros I-Talk)
HAUT 	Utilisez ce bouton pour: <ol style="list-style-type: none"> sélectionner le point suivant dans le menu lorsque l'appareil est en mode « configuration clavier ». augmenter le volume du combiné/haut-parleur pendant l'utilisation de l'appareil. augmenter le volume de la sonnerie du téléphone lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
BAS 	Utilisez ce bouton pour: <ol style="list-style-type: none"> sélectionner le point précédent dans le menu lorsque l'appareil est en mode « configuration clavier ». diminuer le volume du combiné/haut-parleur pendant l'utilisation de l'appareil. diminuer le volume de la sonnerie du téléphone lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
GAUCHE 	Déplacer le curseur vers la gauche.
DROITE 	<ol style="list-style-type: none"> Déplacer le curseur vers la droite. Permet de visualiser le menu Historique d'appels lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
OK	<ol style="list-style-type: none"> Donne accès au « menu de configuration clavier » lorsque l'appareil n'est pas en service. Sert en tant que bouton ENTER lorsque l'appareil est en mode « configuration clavier ».
TRNF	Bouton TRANSFER . Permet de transférer un appel actif vers un autre numéro.
CONF	Appuyez sur le bouton CONF pour inviter un appelé ou un appelant dans une conversation à plusieurs. (conférence à trois).
 MESSAGE	Appuyez sur ce bouton pour réceptionner des (vidéo) voicemails (cette fonction n'est pas disponible pour le moment).
 BLOPAGE VIDEO	Ce bouton permet de désactiver/activer la fonction caméra. Lorsque vous appuyez sur ce bouton une icône clignotera sur l'écran LCD et le Maestro 9000 fonctionnera comme un téléphone ordinaire. Appuyez une deuxième fois pour réactiver la fonction caméra.

 <p>BLOCAGE AUDIO</p>	<p>Utilisez ce bouton :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pour couper le microphone pendant un appel (mute). 2. en tant que bouton DELETE lorsque vous désirez utiliser la « configuration clavier ». Pour effacer un symbole (une lettre ou un chiffre) dans les champs du menu, veuillez placer le curseur devant le symbole puis appuyez sur le bouton (utilisez les flèches du clavier pour déplacer le curseur). 3. pour activer ou désactiver la fonction « ne pas déranger » lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Lors de la réception d'un appel le Maestro 9000 ne sonnera pas. Si vous disposez de la fonction messagerie elle sera automatiquement activée. 4. pour refuser un appel entrant lorsque le Maestro 9000 sonne. (l'appelant est automatiquement envoyé vers la messagerie si cette option est active).
 <p>IMAGE DANS IMAGE</p>	<p>Utilisez ce bouton :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pour vous visualiser (caméra) vous-même lorsque l'appareil n'est pas utilisé. 2. pour modifier l'image à l'écran ; ainsi vous pouvez afficher uniquement votre interlocuteur, afficher votre interlocuteur et vous-même dans deux écrans différents ou uniquement vous-même (continuez à appuyer sur le bouton pour ce faire).
 <p>CARNET D'ADRESSE</p>	<p>Le carnet d'adresse du Maestro 9000.</p>
 <p>HAUT-PARLEUR</p>	<p>Utilisez ce bouton pour activer ou désactiver la fonction « mains-libres »</p>
<p>HOLD</p>	<p>Ce bouton permet de mettre un appel en attente. Pour désactiver cette fonction veuillez appuyer sur le bouton « LINE » clignotant.</p>
<p>SEND</p>	<p>Utilisez ce bouton pour :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. appeler un nouveau numéro (après introduction) 2. recomposer automatiquement le dernier numéro appelé 3. par défaut, lors de l'introduction d'un numéro le Maestro 9000 attend 4 secondes avant d'effectuer l'appel. En appuyant sur le bouton SEND après la composition d'un numéro le Maestro 9000 envoie l'appel immédiatement.


5. Installation du Maestro 9000

Ci-dessous vous retrouverez une description du câblage du Maestro 9000. Nous supposons que vous branchez votre vidéotéléphone sur une configuration I-Talk existante et fonctionnelle.


5.1. Le câblage


Dans le chapitre 5.2 (page suivante) vous retrouverez un schéma de câblage qui peut vous aider à exécuter les étapes décrites ci dessous. L'installation nécessite l'assemblage des parties composant l'appareil contenues dans la boîte. Procéder de la manière suivante:

- Introduire une des extrémités du câble spiralé dans le connecteur du combiné et introduire l'autre extrémité dans la petite prise située sur la gauche de l'appareil.
- Assurez-vous que le modem multiservice et le Maestro 9000 sont sous tension.

L'icône connectivité  clignote (de blanc à rouge) sur l'écran LCD (voir également le chapitre 3).

- Connectez le port LAN (port network) du vidéotéléphone sur le port LAN 1 ou LAN 2 de votre modem multiservice à l'aide du câble réseau fourni.

L'icône connectivité  est fixe (rouge) sur l'écran et n'est pas rempli (blanc).



Une fois connecté le vidéotéléphone reçoit une adresse IP de la part du modem. Vous verrez apparaître cette adresse sur l'écran LCD dès que c'est le cas.

- Le vidéotéléphone va maintenant recevoir une adresse IP du routeur. Cette adresse apparaît à l'écran et sera utilisée pour configurer l'appareil. (voir chapitre 6.1).

Exemple : **IP: 192.168.1.188** dans lequel 188 peut être différent.

- Une fois que le vidéotéléphone est connecté au modem, il va chercher immédiatement via Internet si une nouvelle version du software et un fichier de configuration sont disponibles. La procédure peut durer jusqu'à près de 5 minutes suivant le nombre d'étapes. Assurez-vous que l'alimentation du vidéotéléphone ne soit pas débranchée durant les mises-à-jour. Des images s'affichent alternativement sur l'écran LCD ; attendez que l'écran LCD montre durant au moins 10 sec. l'information standard avec l'horloge, l'adresse IP et l'icône connectivité




avant d'utiliser le clavier et le combiné.

Le vidéotéléphone est prêt à être configuré, il y a trois manières différentes:

- Automatique, si Belgacom connaît le numéro d'I-talk et l'adresse MAC de l'appareil.
- Via l'interface web intégrée (PC requis)
- Via le clavier

Ces deux manières manuel sont décrites dans le chapitre 6.

5.2. Schéma de câblage



6. Configuration du vidéotéléphone

Il est possible de configurer le Maestro 9000 de deux manières différentes : ou bien via l'interface web intégrée si vous connectez un PC avec le Maestro 9000 ou bien en utilisant le clavier de l'appareil.

6.1. Configuration via l'interface web intégrée

Les écrans affichés ci-dessous peuvent différer de la réalité.

1. Ouvrez le navigateur de votre PC et introduisez l'adresse IP du vidéotéléphone qui apparaît sur l'écran LCD dans la barre d'adresse du browser.



2. La page web du vidéotéléphone s'ouvre et vous demande d'introduire un mot de passe. Tapez **admin** puis cliquez sur **Login**.

A screenshot of the Belgacom Device Configuration login page. The page has a yellow background. At the top, it says "Belgacom Device Configuration". Below that, the text "Mot de passe" is followed by a text input field. Below the input field is a "Login" button. At the bottom, it says "All Rights Reserved Belgacom 2007".

3. Vous atteignez maintenant la page **advanced settings**. C'est ici que vous configurez l'interface du Maestro 9000 en langue française. C'est la seule chose à modifier sur cette page. Pour ce faire, introduisez **FR** dans le dernier champ de cette page et si nécessaire sélectionnez **Second Language** au lieu de **English**.


Grandstream Device Configuration	
STATUS	BASIC SETTINGS
Admin Password: <input type="text"/> (purposely not displayed for security protection)	
<i>G723 rate:</i> <input checked="" type="radio"/> 6.3kbps encoding rate <input type="radio"/> 5.3kbps encoding rate	
<i>Silence Suppression:</i> <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
<i>Voice Frames per TX:</i> <input type="text" value="2"/> (up to 10/20/32/64 for G711/G726/G723/other codecs respectively)	
<i>Video frame rate:</i> <input type="text" value="30 frames/second"/>	
<i>Video bit rate (kbps):</i> <input type="text" value="320 kbps"/>	
<i>Video Packet Size:</i> <input type="text" value="1400"/> (from 300 to 1400, default is 1400)	
<i>Video Rate Control:</i> <input checked="" type="radio"/> Frame <input type="radio"/> TMN8	
<i>Video Frame Skipping:</i> <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
<i>Sharpening Filter:</i> <input type="text" value="5"/> (0-9, 0 means disabled, default is 5)	
<i>Brightening Filter:</i> <input type="text" value="5"/> (0-9, 0 means disabled, default is 5)	
<i>Enable Video Surveillance:</i> <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
<i>RTSP port:</i> <input type="text" value="554"/> (default is 554)	
<i>Layer 3 QoS:</i> <input type="text" value="0"/> (Diff-Serv or Precedence value)	
<i>Layer 2 QoS:</i> 802.1Q/VLAN Tag <input type="text" value="0"/> 802.1p priority value <input type="text" value="0"/> (0-7)	
<i>No Key Entry Timeout:</i> <input type="text" value="6"/> (in seconds, default is 4 seconds)	
<i>Use # as Dial Key:</i> <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	
<i>local RTP port:</i> <input type="text" value="16384"/> (1024-65535, default 5004)	
<i>Use random port:</i> <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
<i>keep-alive interval:</i> <input type="text" value="20"/> (in seconds, default 20 seconds)	
<i>Use NAT IP</i> <input type="text"/> (if specified, this will be used in SIP/SDP message)	
<i>STUN server:</i> <input type="text"/> (URI or IP:port)	
<i>Firmware Upgrade and Provisioning:</i> Upgrade Via <input checked="" type="radio"/> TFTP <input type="radio"/> HTTP	
Firmware Server Path: <input type="text"/>	
Config Server Path: <input type="text"/>	
Firmware File Prefix: <input type="text"/>	
Firmware File Postfix: <input type="text"/>	
Config File Prefix: <input type="text"/>	
Config File Postfix: <input type="text"/>	

Advanced settings (suite)

	Allow DHCP Option 66 to override server:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
	Automatic Upgrade:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes, check for upgrade every <input type="text" value="10080"/> minutes (default 7 days)
		<input checked="" type="radio"/> Always Check for New Firmware <input type="radio"/> Check New Firmware only when F/W pre/suffix changes <input type="radio"/> Always Skip the Firmware Check
	Authenticate Conf File:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes (cfg file would be authenticated before acceptance if set to Yes)
Screen Saver Download:	Enable Screen Saver Download:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> YES, HTTP <input checked="" type="radio"/> YES, TFTP
	Screen Saver Server Path:	<input type="text"/>
Phonebook XML Download:	Enable Phonebook XML Download:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> YES, HTTP <input type="radio"/> YES, TFTP
	Phonebook XML Server Path:	<input type="text"/>
	Remove Manually-edited entries on Download:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
DTMF Payload Type:	<input type="text" value="101"/>	
Syslog Server:	<input type="text"/>	
Syslog Level:	<input type="text" value="NONE"/>	
NTP Server:	<input type="text" value="time.nist.gov"/> (URI or IP address)	
	Allow DHCP Option 42 to override NTP server:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Distinctive Ring Tone:	Custom ring tone 1, used if incoming caller ID is <input type="text"/>	
	Custom ring tone 2, used if incoming caller ID is <input type="text"/>	
	Custom ring tone 3, used if incoming caller ID is <input type="text"/>	
System Ring Tone:	<input type="text" value="f1=440,f2=440,c=200/400;"/>	
Call Progress Tones:	Dial Tone <input type="text" value="f1=440,f2=440;"/>	
	Message Waiting <input type="text" value="f1=440,f2=440,c=10/10;"/>	
	Ring Back Tone <input type="text" value="f1=440,f2=440,c=200/400;"/>	
	Call-Waiting Tone <input type="text" value="f1=440,f2=440,c=25/525;"/>	
	Busy Tone <input type="text" value="f1=440,f2=440,c=50/50;"/>	
	Reorder Tone <input type="text" value="f1=440,f2=440,c=25/25;"/>	
Start Browser On Boot:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
Enable Browser Toolbar:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	
Browser Home Page:	<input type="text" value="about:/start.htm"/> (default is about:/start.htm)	
Disable Call-Waiting:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
Disable Call-Waiting Tone:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
Disable Direct IP Call:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
Use Quick IP-call mode:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
Allow Media Loopback:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	
Lock Keypad Update:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes (configuration update via keypad is disabled if set to Yes)	
Display Language:	<input type="radio"/> English <input checked="" type="radio"/> Secondary Language <input type="text" value="FR"/> (language file postfix)	
<input type="button" value="Update"/> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Reboot"/>		


All Rights Reserved Belgacom 2007

4. Afin de sauver toutes les modifications veuillez cliquer sur **Update**. La page suivante apparaît:



Si ce n'est pas le cas, les modifications apportées n'ont pas été enregistrées. Veuillez réintroduire vos données sous **Advanced settings** comme décrit ci-dessus.

5. Cliquez sur **Reboot** afin d'activer les modifications apportées. La page suivante apparaît:



Attendez que l'appareil ait redémarré avant de fermer votre navigateur*.

6. Après environ une minute, recommencez la procédure de login telle que décrite ci-dessus.

Lorsque l'écran de configuration des paramètres avancés apparaît, cliquez sur **compte 1** en haut de la page pour lancer la configuration de l'appareil pour votre premier numéro I-Talk. Si vous disposez de deux numéros I-Talk pour lesquels vous souhaitez bénéficier d'un service de vidéotéléphonie, répétez les instructions fournies ci-dessous pour l'**Compte 2** (2^e numéro I-Talk).

Belgacom Device Configuration	
Statut	Paramètres de base
Compte Actif: <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui	
Nom du compte:	<input type="text"/> (Ex: MaCompagnie)
Serveur SIP:	<input type="text"/> ims.belgacom.be
Procuration en partance:	<input type="text"/> ims.belgacom.be
Numéro d'appel I-Talk ou VoIP:	<input type="text"/> +3221234567A1@ims.belgacom.be
Numéro d'identification I-Talk ou VoIP:	<input type="text"/> Phone1_3221234567
Mot de passe I-Talk ou VoIP:	<input type="password"/> (caché par sécurité)
Nom:	<input type="text"/> (optionnel, ex: Jean Tremblay)
Utiliser serveur DNS:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
ID SIP est numéro d'appel:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Enregistrement SIP:	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui
Désenregistrement au redémarrage:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Délai avant expiration de l'enregistrement:	<input type="text"/> 30 (en minutes, 30 par défaut, max 45 jours)
Délai d'enregistrement SIP en cas d'erreur:	<input type="text"/> 20 (entre 1 et 3600 secondes, 20 par défaut)
Port local SIP:	<input type="text"/> 5060 (défaut 5060)
STUN:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Non, mais envoyer keep-alive <input type="radio"/> Oui
Souscription au Mess.Att:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Proxy-Require:	<input type="text"/>

Dans cet écran vous devez introduire les paramètres suivants (attention aux erreurs de frappe) :

Compte Actif	Doit être Oui
Nom du compte	Votre numéro de téléphone I-Talk (p.ex. 021234567)
Serveur SIP	ims.belgacom.be (en minuscules)
Procuration en partance	ims.belgacom.be (en minuscules)
Numéro d'appel I-Talk ou VoIP	Doit être du format "+32xxxxxxxAY@ims.belgacom.be" (Y=1,2,3,4,5) (p.ex.+3221234567A1@ims.belgacom.be),
Numéro d'identification I-Talk ou VoIP	Votre numéro de téléphone en remplaçant le premier chiffre par PhoneY_32 (où Y = 1 à 5) (p.ex.Phone1_3221234567).
Mot de passe I-Talk ou VoIP	Le mot de passe de votre abonnement I-Talk*
Nom	Votre numéro de téléphone I-Talk (facultatif, si vous désirez afficher ceci à l'écran)

* Si vous ne connaissez plus votre mot de passe ou vous veuillez en générer un nouveau en reconfigurant I-Talk, vous devez générer un nouveau mot de passe dans les e-Services.

Allez dans e-services > Téléphonie > sélectionnez le numéro I-Talk > sélectionnez « gestion de ma Videotalk » > « gérer ma configuration Videotalk »

-Attention : en faisant ceci vous serez obligé de reconfigurer votre I-Talk existant (modem multiservice). Vous retrouverez plus d'informations à ce sujet sur la page www.belgacom.be/i-talksupport.

Copiez/collez ce dernier dans le champ « mot de passe I-Talk » dans l'interface web de votre vidéotéléphone. Conservez ce mot de passe afin de le retrouver facilement lorsque vous en avez besoin dans le future.

Paramètres Compte 1 (suite)

tête compacte SIP:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	
ID d'utilisateur du courrier:	<input type="text"/> (Identification pour connexion à une messagerie)	
Envoyer DTMF:	<input type="checkbox"/> Interface audio <input checked="" type="checkbox"/> via RTP (RFC2833) <input type="checkbox"/> via SIP INFO	
composer tôt:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui (use "Oui" only if proxy supports 484 response)	
Préfixe du plan d'appel:	<input type="text"/> (Ce préfixe est ajouté aux numéro composés)	
Plan à composer:	<input type="text"/> {x+}	
Temps d'attente avant déviation:	<input type="text"/> 20 (de 1 à 120 secondes.)	
Permettre les options d'appel:	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> OUI (si OUI, déviations d'appel et rejet d'appel en attente sont supportés localement)	
Session échue:	<input type="text"/> 180 (en secondes, 90 par défaut)	
Min-SE:	<input type="text"/> 90 (en secondes, défaut et minimum 90 secondes)	
minuteur de demande d'appel:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui (demander pour minuteur lorsque l'on appelle en partance).	
minuteur de demande d'appel:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui (lorsque l'appelant supporte le minuteur mais n'en demande pas un)	
minuteur de force:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui (utiliser le minuteur même si la partie de télécommande ne supporte pas)	
rafraîcheur de spécification UAC:	<input type="radio"/> UAC <input type="radio"/> UAS <input checked="" type="radio"/> Omettre (recommandé)	
rafraîcheur de spécification UAS:	<input checked="" type="radio"/> UAC <input type="radio"/> UAS (lorsque UAC ne spécifie pas l'étiquette de rafraîcheur)	
force INVITE:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui (toujours rafraîchir avec INVITE au lieu de Renouvellement)	
activer 100rel:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	
Sonnerie du compte:	<input checked="" type="radio"/> Sonnerie du système <input type="radio"/> Sonnerie personnalisée 1 <input type="radio"/> sonnerie personnalisée 2 <input type="radio"/> sonnerie personnalisée 3	
Appel anonyme:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui (Le numéro sera caché)	
Rejet d'Appel Anonyme:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	
Faites référence au contact d'objectif d'utilisation:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	
Réponse automatique:	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	
Codec vocal préféré:	choix 1: <input type="text"/> PCMU choix 2: <input type="text"/> PCMA choix 3: <input type="text"/> G.723.1 choix 4: <input type="text"/> G.729A/B	choix 5: <input type="text"/> GSM choix 6: <input type="text"/> G.726-32 choix 7: <input type="text"/> PCMU choix 8: <input type="text"/> PCMU
Codec vidéo préféré:	choix 1: <input type="text"/> H.264	choix 2: <input type="text"/> H.263
Délai de trac:	<input type="text"/> Medium	
Autorisation Video:	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui	
H.264 type de charge utile:	<input type="text"/> 99 (entre 96 et 127, par défaut 99)	
H.263+ type de charge utile:	<input type="text"/> 103 (entre 96 et 127, par défaut 103)	
Mode SRTP:	<input checked="" type="radio"/> Désactivé <input type="radio"/> Actif mais non forcé <input type="radio"/> Actif et forcé	
Fonction spéciale:	<input type="text"/> Standard	


All Rights Reserved Belgacom 2007

7. Afin de sauver toutes les modifications veuillez cliquer sur **Mise-à-jour**. La page suivante apparaît:




Si ce n'est pas le cas, les modifications apportées n'ont pas été enregistrées. Veuillez réintroduire vos données sous **Compte 1** comme décrit ci-dessus.

8. Cliquez sur **Redémarrer** afin d'activer les modifications apportées. La page suivante apparaît:



Attendez que l'appareil ait redémarré avant de fermer votre navigateur*.

Lorsque le vidéotéléphone a redémarré vous pouvez vérifier si l'installation est un succès.


L'icône connectivité  est allumé fixe après quelques secondes et elle est remplie.

*Attention: si l'icône connectivité n'apparaît pas comme indiqué ci-dessus il y a probablement une erreur dans la configuration. Revérifiez les paramètres en cliquant sur « **Cliquez pour reconnecter** » dans votre navigateur.


6.2. Configuration via le clavier

La première étape consiste à choisir le français comme langue pour l'interface.


Appuyez sur la touche **ok**. Sélectionnez **Preference** à l'aide des flèches et appuyez une deuxième fois sur **ok** pour ouvrir le menu.



Sélectionnez « **Display Language** » et appuyez sur OK.



Sélectionnez **Secondary Language** et appuyez sur OK. Sélectionnez ensuite **Language file postfix**. Appuyez alors sur la flèche droite pour placer le curseur dans le champ d'introduction et entrez "FR" pour le français ou "NL" pour le néerlandais.



Appuyez alors deux fois sur OK pour sauvegarder. Appuyez deux fois sur la flèche gauche afin de revenir au menu principal et sélectionnez "Reboot". Le Maestro 9000 redémarrera et demandera le fichier de langue au serveur. A la fin du processus, l'écran et l'interface WEB de configuration seront dans la langue choisie.

Il reste alors à configurer les paramètres I-Talk du Maestro 9000.

Appuyez sur la touche **ok**. Appuyez une deuxième fois sur **ok** pour ouvrir le menu **Configuration**.



Sélectionnez **Réseaux** puis appuyez sur la touche **ok**.



Une liste à choix multiples s'affiche. Sélectionnez **Adresse IP dynamique (DHCP/PPPoE)** et appuyez sur la touche **ok**. Vous retournez automatiquement vers le menu précédent.



Sélectionnez **SIP** avec les flèches sur le clavier puis appuyez sur la touche **ok**.



Appuyez encore une fois sur **ok** pour configurer les paramètres **SIP Proxy**.



Une fenêtre pop-up apparaît. Appuyez une fois sur la flèche vers le haut. Le curseur se trouve maintenant dans le champ d'introduction. Introduisez **ims.belgacom.be** à l'aide du clavier puis appuyez sur **ok**. Le bouton **OK** est sélectionné. Appuyez une fois de plus sur la touche **ok** du clavier. Vous retournez vers le menu **SIP**.

Points d'attention lors de l'utilisation du clavier:

- Lorsque vous désirez introduire un symbole (lettre ou chiffre) le chiffre correspondant à la touche apparaît en premier. Ensuite les lettres en majuscules suivi par les lettres en minuscules. Exemple : la touche **2**: 2 - A - B - C - a - b - c. Afin d'introduire la lettre b en minuscules vous devez appuyer 6 fois sur la touche 2.
- Lorsque vous désirez effacer un symbole (une lettre ou un chiffre) dans les champs du menu veuillez placer le curseur devant le symbole puis appuyez sur le bouton **MUTE/DEL (voir chapitre 3)** (utilisez les flèches du clavier pour déplacer le curseur). Vous pouvez également faire ceci pour plusieurs caractères en même temps.
- La touche * correspond à un point, la touche # correspond à deux-points.




Appuyez une fois sur la flèche vers le bas afin de sélectionner **Outbound Proxy** puis appuyez sur la touche **ok**. Introduisez **ims.belgacom.be** de la même façon que l'étape précédente.



Lorsque vous revenez dans le menu **SIP**, sélectionnez **Numéro d'appel I-Talk** puis appuyez sur le bouton **ok**.



Appuyez une fois sur la flèche vers le haut. Le curseur se trouve maintenant dans le champ d'introduction. Introduisez votre numéro I-Talk dans le champ puis appuyez sur la touche **ok**.



Sélectionnez Login I-Talk dans le menu **SIP** puis appuyez sur la touche **ok**.



Appuyez une fois sur la flèche vers le haut. Le curseur se trouve maintenant dans le champ d'introduction. Introduisez votre numéro de téléphone en remplaçant le premier chiffre par PhoneY_32 (où Y = 1 à 5) (p.ex. Phone1_3221234567) puis appuyez sur **ok**.



Sélectionnez **Mot de passe I-Talk** dans le menu **SIP** puis appuyez sur **ok**.




Appuyez une fois sur la flèche vers le haut. Le curseur se trouve maintenant dans le champ d'introduction. Introduisez votre **mot de passe I-Talk** dans le pop-up (veuillez respecter les majuscules/minuscules) puis appuyez sur **ok**.

* Si vous ne connaissez plus votre mot de passe ou vous souhaitez en générer un nouveau en reconfigurant I-Talk, vous devez générer un nouveau mot de passe dans les e-Services.

Allez dans e-services > Téléphonie > sélectionnez le numéro I-Talk > sélectionnez « gestion de ma Videotalk » > « gérer ma configuration Videotalk »

-Attention : en faisant ceci vous serez obligé de reconfigurer votre I-Talk existant (modem multiservice). Vous retrouverez plus d'informations à ce sujet sur la page www.belgacom.be/i-talksupport.

Copiez/collez ce dernier dans le champ « mot de passe I-Talk » dans l'interface web de votre vidéotéléphone. Conservez ce mot de passe afin de le retrouver facilement lorsque vous en avez besoin dans le future.



Vous venez de compléter le menu **SIP**. Il est important d'enregistrer les modifications apportées. Pour ceci, sélectionnez l'option **Sauvegarder** dans le menu **SIP** puis appuyez sur la touche **ok**.



Vous allez automatiquement retourner dans le menu **Configuration**. Appuyez deux fois sur la flèche vers la gauche afin de quitter le menu de configuration (ou bien vous sélectionnez **Retour**, ensuite **ok**, puis **Sortir** et de nouveau **ok**). Vous êtes prêt pour effectuer vos premiers appels.

7. Utilisation du Maestro 9000

Avant d'utiliser le Maestro 9000 il est important de positionner l'appareil de manière appropriée pour optimiser la qualité de l'image. Evitez la projection de lumière directement sur l'écran LCD comme par exemple dans la direction d'une fenêtre. Sinon il est possible que votre interlocuteur ait des difficultés à bien vous voir lors d'un appel. Il est possible de tester la qualité d'image en appuyant sur le bouton « IMAGE DANS IMAGE » et de vous visualiser vous-même.



Pictogramme de la touche image en image.

7.1. Initier un appel

Il existe 3 façons d'initier un appel:

1. **téléphoner** : décrochez le combiné ou appuyez sur la touche « haut-parleur » ou appuyez sur l'une des touches LINE disponibles (active le haut-parleur). Vous obtenez alors une tonalité et la lumière de la première ligne (LINE1) est rouge. Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre ligne en appuyant sur une autre touche LINE (numéro I-Talk alternatif). Composez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche SEND.
2. **recomposer** le dernier numéro appelé : décrochez le combiné ou appuyez sur la touche « haut-parleur » ou appuyez sur l'une des touches LINE disponibles (active le haut-parleur), la lumière correspondante sera rouge. Appuyez sur la touche SEND pour recomposer le dernier numéro appelé.
3. **appeler** un numéro du carnet d'adresse: Appuyez sur la touche OK pour faire apparaître le menu principal. Sélectionnez le carnet d'adresse puis le numéro souhaité. Appuyez sur OK pour sélectionner puis OK à nouveau pour initier l'appel. L'appel sera effectué en mode haut-parleur avec le profil SIP correspondant.

NOTE:

- La tonalité d'appel est entendue et le numéro composé s'affiche après avoir décroché le combiné et avoir sélectionné la ligne.
- Le téléphone attend 4 secondes (par défaut) avant d'envoyer et d'initier l'appel. Appuyer sur la touche "SEND" pour écourter ce délai et initier immédiatement l'appel.

7.2. Recevoir un appel

1. **appel entrant unique**: Le téléphone sonne en émettant la sonnerie choisie. La lumière du compte correspondant, (LINE) clignote en rouge. Répondez à l'appel en décrochant le combiné ou en appuyant sur la touche « haut-parleur » .
2. **appels entrants simultanés** : Vous entendez la tonalité de double appel. Les lumières des prochaines lignes disponibles clignoteront en rouge.

7.3. Faire un double appel ou mettre quelqu'un en attente

1. **Attente**: Mettre un appel en attente en pressant la touche "HOLD".
2. **Reprendre l'appel**: Reprendre l'appel en appuyant sur la touche LINE clignotante.
3. **Multiples Appels**: Mettez automatiquement un appel ACTIF en attente en choisissant une autre ligne disponible pour passer ou recevoir un autre appel. La tonalité de double appel est entendue lorsque la ligne est utilisée et qu'un autre appel est en attente.

7.4. Ajouter un numéro de téléphone au carnet d'adresse

Vérifiez que le combiné est bien raccroché et que l'écran ci-dessous est visible sur votre téléphone,



sinon appuyez le bouton Image dans image pour obtenir l'image suivante:



- Appuyez sur le bouton OK pour faire apparaître le menu principal. Sélectionnez le « **Carnet d'adresse** ». Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection.
- Vous verrez la liste existante des numéros introduits (alphabétiquement selon les noms) suivie par "Nouvelle entrée", "Télécharger carnet d'adresse xml" et "Retour".
- Choisissez "**Nouvelle entrée**" (utilisez pour ce faire les flèches "haut"/"bas"). Et ensuite confirmer en appuyant sur « OK ». Un écran apparaît :
 - nom = le titre que vous voulez donner à la nouvelle introduction;
 - numéro = le numéro de téléphone de votre nouvelle introduction
 - compte= le vidéotéléphone accepte trois accounts (ligne 1, ligne 2 et ligne 3).
 (Belgacom vous donne la possibilité d'avoir 2 accounts comme vous pouvez disposer de 2 numéros I-Talk)
- Sélectionnez "**Confirmer ajout**" après avoir défini les paramètres cités ci-dessus;
- Sélectionnez "**Annuler et retour**" lorsque vous désirez retourner au menu principal sans sauvegarder vos modifications;

7.5. Modifier un numéro/un nom du carnet d'adresse

- Appuyez sur le bouton OK pour faire apparaître le menu principal. Sélectionnez le « **carnet d'adresse** » et ensuite le nom que vous souhaitez modifier (utilisez pour ce faire les flèches "haut"/"bas"). Appuyez sur OK pour sélectionner.
- Sélectionnez le **nom que vous souhaitez modifier** et appuyez sur OK. Vous pouvez modifier le nom (cf. le chapitre expliquant comment utiliser le clavier pour introduire des caractères alphanumériques). Cliquez ensuite sur OK pour confirmer ou sur ANNULER pour arrêter.

- Sélectionnez le **numéro de téléphone que vous souhaitez modifier** et appuyez sur OK. Vous pouvez modifier le numéro de téléphone (cf. le chapitre expliquant comment utiliser le clavier pour introduire des caractères alphanumériques). Cliquez ensuite sur OK pour confirmer ou sur ANNULER pour arrêter.
- Sélectionnez **votre numéro de téléphone I-Talk (auquel le nom/numéro de téléphone de votre contact est lié) si vous souhaitez le modifier** et appuyez sur OK. Vous pouvez à présent sélectionner un autre de vos numéros I-Talk. Cliquez ensuite sur OK pour confirmer ou sur ANNULER pour arrêter.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de votre Belgacom Maestro 9000, veuillez visiter la page web suivante : www.belgacom.be/i-talksupport.

8. Informations relatives à l'environnement

La production de l'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et de réduire l'exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé.

Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.

Si vous désirez plus d'informations sur les systèmes de ramassage, de réutilisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.

Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations sur les effets de nos produits sur l'environnement.

9. Conditions de garantie

Soigneusement sélectionné par Belgacom, l'appareil que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d'oeuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu de vous rendre dans une de nos Téléboutiques ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Téléboutiques et agents agréés figurent dans les pages d'information des guides téléphoniques.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse.

Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas:

- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente;
- les dommages, les dérangements et les défauts dus à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non observation des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force majeure.
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n'est pas applicable:

- si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil terminal.

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public ou sur www.belgacom.be

Editeur responsable : Belgacom S.A. de droit public,

Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles

10. Déclaration de conformité

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of Conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment
Act (FTEG) and Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

Hersteller / Verantwortliche Person / The manufacturer / responsible person

Manufacturer: **Grandstream Networks, Inc.**
5th Floor, R2-A Building,
South District of Hi-Tech Industrial Park,
Shenzhen, P.R.China, P.C. 518057

Responsible Laboratory: **Bay Area Compliance Lab Corp. ShenZhen**
Suite C, 41-D Electronics Science & Technology Building,
No. 2070 Shennanzhong Rd ShenZhen,
Guandong 518031, P.R. China
Tel: (755) 83296449
Fax: (755) 83273756

erklärt, dass das Produkt/ declares that the product:

Series: GXV 3000

Model: GXV 3000

Attestation Number: RSZ06030301-1, RSZ06030301-2

Date of Issue: March 29, 2005

Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Type (if applicable, configuration including the modules)

☒ Telekommunikations(Tk-)endeinrichtung

Telecommunications terminal equipment

☐ Funkanlage

Radio equipment

Telecommunication via Voice over IP (VoIP)

Verwendungszweck

Intended purpose

.....

Gerätekategorie

Equipment class

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.

complies with the essential requirements of §3 and the other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE Directive), when used for its intended purpose.

Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

Health and safety requirements pursuant to § 3 (1) 1. (Article 3(1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...

Harmonised standards applied...

Other means of proving conformity with the essential requirements (standards/specifications used)...

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))

Protection requirements concerning electromagnetic compatibility § 3(1)(2), (Article 3(1)(b))

angewendete harmonisierte Normen

Harmonised standards applied...

EN 55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003

EN 55024: 1998 +A1:2001 + A2: 2003

Einhaltung der grundlegenden

Anforderungen auf andere Art und Weise

(hierzu verwendete Standards/Spezifikationen)...

Other means of proving conformity with the essential requirements (standards/specifications used)...

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums

Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum

Non-applicable

Luftschnittstelle bei § 3 Funkanlagen gemäß (2) (Artikel 3(2))

Air interface of the radio systems pursuant to § 3(2) (Article 3(2))

angewendete harmonisierte
Harmonised standards applied

Non-applicable

Normen Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf
andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Schnittstellenbeschreibungen)...
Other means of proving conformity with the essential
requirements (standards/interface specifications used)...

Anschrift/Address
Grandstream Networks, Inc.
1297 Beacon St 2nd Flr
Brookline, MA 02446 USA
Ort, Datum
Place & date of issue

+ TK-Nr./Phone, fax, e-mail
Tel: +1 (617) 566-9300 x 804
Fax: +1 (617) 249-1987
info@grandstream.com
Name und Unterschrift
Name and signature



Shenzhen, China November 19, 2007

Ning Wei, Senior Director of HW & Production